

B:1 Steginfästning för tegel- och betongtak

**För panntak på råspont,
min 17 mm eller
k-playwood 12 mm**



Komplett bandfäste

Stegbalk



- Max c – mått 5 meter, lösmonterade stegbalkar som understöd på stegen c – mått 1 meter.
- Starta och avsluta med infäst stegbalk.
- Placera tillfälligt stegbalken på minst tre profiltoppar för att bestämma lämplig dal för bandfäste innan takpannan tillfälligt avlägsnas.
- Montera basplattan mot råsponten så att den uppåtstående vinkeln ligger an mot bärläkten och justera i sidled tills bandfästet centrerar i dalen.
- Skruva i de tre närmaste hålen samt ytterligare 5 st jämnt fördelat uppåt.
- Infästningshöjden mot balk, kan justeras genom att bandfästets synliga del böjs för hand.

Artikelinformation:

Stegbalk 6111, Komplett bandfäste 6253.

Monteringssats 6900 räcker till ett bandfäste.